

BTS 850-02

Bedienungsanleitung
für den Endkunden
Bus-Telefon Standard

Operating Instructions
for end users
**Standard bus
telephone**

Notice d'utilisation
pour le consommateur
Poste bus standard

Istruzioni per l'uso
per il cliente finale
Citofono bus standard

Gebruikershandleiding
voor de eindgebruiker
**Bus-Telefoon
standaard**

Betjeningsvejledning
til slutbrugerene
Bustelefon-Standard

Bruksanvisning
för slutkunden
Buss-telefon Standard

Dansk

Besvarelse af dørøpkald

Der er forskel på ringetonerne fra hhv. gadedøren og døren til den enkelte lejlighed. Når en besøgende trykker på dørklokken, ringer hustelefonen, og trykknappen opkaldsfrakobling blinker.

De kan besvare opkaldet inden for 45 sekunder, efter sidste ringetone har lydt.

Aktivering af døråbner

Når De trykker på døråbnerknappen, åbnes den dør, hvor seneste opkald blev foretaget, i 3 sekunder.

Aktivering af lys

Når De betjener lampetrykket, aktiveres belysningen, hvis denne er blevet tilsluttet af elinstallatøren.

Opkaldsfrakobling

Ved et kort tryk på opkaldsfrakoblingstrykket frakobles alle ringetoner og tilkobles igen på samme måde.

Trykket lyser rødt, når frakoblingen er aktiveret.


Når en besøgende ringer på døren, mens opkaldsfrakoblingen er aktiveret, blinker trykket.


Opkald til dørstation


Løft røret. Tryk 2 gange på lampetrykket for at etablere taleforbindelse til den dørstation, hvor seneste opkald blev foretaget.

Ringetonestykke

Ringetonestykken kan indstilles i 5 trin:

 Med røret lagt på holdes opkaldsfrakoblingstrykket nede i 3 sekunder, således at den indstillede ringetonestykke høres.



 Ved et kort tryk på opkaldsfrakoblingstrykket øges lydstyrken ét trin. Efter det højeste trin springer ringetonen tilbage til laveste lydstyrke.


 Den valgte lydstyrke gemmes ved at trykke på opkaldsfrakoblingstrykket i 3 sekunder.

Ringetonemelodi

De kan vælge mellem 11 forskellige ringetonemelodier. Ringetonen indstilles altid for den dør, hvor seneste opkald blev foretaget. De skal altså først trykke på ringeklokken ved gadedøren eller døren til lejligheden. (Det er muligt at vælge en anden ringe-

tonemeleodi til internt kald eller gruppekald).

 +  Når telefonrøret er lagt på Hold dør-åbner- og lampetryk nede samtidig i 3 sekunder for at høre den indstillede ringetonemelodi.


 Ved aktivering af opkaldsfrakoblingstrykket skifter ringetonemelodien.

Plejetips

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen. Detaljerede plejetips kan downloades under www.siedle.com.

Service

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden ved service foretages af Deres elinstallatør.

 Den valgte ringetonemelodi gemmes ved at trykke på opkaldsfrakoblingstrykket i 3 sekunder.

Programmering af tryk

Lampetrykket, monitortrykket og opkaldsfrakoblingstrykket kan også programmeres med andre funktioner. Yderligere oplysninger fås hos Deres elinstallatør.